

Návod na montáž závěsného wc (olsen-spa.cz)



Z montážního balíčku vybrat díly v bílé a červené barvy.



Tyto díly vložte do montážních otvorů v zadní části wc dle obrázku.



Černá část součástky by měl trčet z montážního otvoru, poté vložte díl se šroubem do červeného dílu.



Díly ve wc upevnit pomocí imbusového klíče (skrz díry pro sedátko).



Nyní jsou oba díly nachystané k montáži.



Odměřte vzdálenost mezi stěnou a otvory.



Poté zajistěte šrouby dle tohoto obrázku.



Šrouby a pod omítkový systém jsou nyní přichystány k vlastní montáži.



Umístěte wc na montážní šrouby.



Pomocí imbus klíčem řádně dotáhněte

(skrz díry pro sedátko).





sedátko.

Nyní je wc mísa namontovaná, vytáhnou imbus klíč a začít montovat wc



Umístěte držák wc sedátka podle obrázku.



Poté dotáhněte šrouby (levý nechat trochu volný, z důvodu správného osazení sedátka na mísu)



Poté osadíte krytku do správné pozice, jak je na obrázku.



Osadíte vlastní sedátko.

